


KITCHEN

vol-3



Architect's
choice

DIGITAL WALL TILES - GVT/PGVT

12X18 GLOSSY

KITCHEN

8001

L
(punch)

K-3
(punch)



K-4
(punch)



L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8001

L
(punch)

K-1
(punch)

K-2
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8002

L

(punch)

K-3

(punch)

K-4

(punch)

L

(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8002

L
(punch)

K-1
(punch)

K-2
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8003

L
(punch)

K-3
(punch)

K-4
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8003

L
(punch)

K-1
(punch)

K-2
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY
KITCHEN

8004

L
(punch)

K-1
(punch)

K-1
(punch)

L
(punch)



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8005

L
(plain)

K-1
(plain)

K-2
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8006

L
(plain)

K-3
(plain)

K-4
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8006

L
(plain)

K-1
(plain)

K-2
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8007

L
(punch)

K-2
(punch)

K-2
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8007

L
(punch)

K-3
(punch)

K-3
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8007

L

(punch)

K-4

(punch)

K-4

(punch)

D

(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8007

L
(punch)

K-1
(punch)

K-1
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8009

L
(plain)

K-1
(punch)

K-2
(punch)

HL
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8010

L
(plain)

K-2
(plain)

K-2
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8010

L
(plain)

K-3
(plain)

K-3
(plain)

L
(plain)



HD



Random



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8010

L
(plain)

K-4
(plain)

K-4
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8010

L
(plain)

K-5
(plain)

K-5
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8010

L
(plain)

K-1
(plain)

K-1
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8011

L
(plain)

K-2
(plain)

K-2
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8011

L
(plain)

K-3
(plain)

K-3
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8011

L
(plain)

K-4
(plain)

K-4
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8011

L
(plain)

K-5
(plain)

K-5
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8011

L
(plain)

K-6
(plain)

K-6
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8011

L
(plain)

K-1
(plain)

K-1
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8012

L
(plain)

K-2
(plain)

K-2
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8012

L
(plain)

K-3
(plain)

K-3
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8012

L
(plain)

K-1
(plain)

K-1
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8013

L
(plain)

K-2
(plain)

K-2
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8013

L
(plain)

K-3
(plain)

K-3
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8013

L
(plain)

K-4
(plain)

K-4
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8013

L
(plain)

K-5
(plain)

K-5
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8013

L
(plain)

K-1
(plain)

K-1
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8014

L
(punch)

K-2
(punch)

K-2
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8014

L
(punch)

K-3
(punch)

K-3
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY
KITCHEN



8014

L
(punch)

K-4
(punch)

K-4
(punch)

L
(punch)



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8014

L
(punch)

K-1
(punch)

K-1
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8015

L
(punch)

K-2
(punch)

K-2
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8015

L
(punch)

K-3
(punch)

K-3
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8015

L
(punch)

K-4
(punch)

K-4
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8015

L
(punch)

K-1
(punch)

K-1
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8016

L
(punch)

K-1
(punch)

K-1
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8016

L
(punch)

K-2
(punch)

K-2
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8016

L
(punch)

K-3
(punch)

K-3
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8016

L
(punch)

K-6
(punch)

K-6
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8016

L
(punch)

K-7
(punch)

K-7
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8016

L
(punch)

K-8
(punch)

K-8
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8016

L
(punch)

K-9
(punch)

K-9
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8016

L
(punch)

K-4
(punch)

K-4
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8016

L
(punch)

K-5
(punch)

K-5
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8017

L
(punch)

K-2
(punch)

K-2
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8017

L
(punch)

K-1
(punch)

K-1
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8018

L
(punch)

K-2
(punch)

K-2
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8018

L
(punch)

K-3
(punch)

K-3
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8018

L
(punch)

HL
(punch)

HL
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8019

L
(punch)

K-2
(punch)

K-2
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8019

L
(punch)

K-3
(punch)

K-3
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN


8019

L
(punch)

K-4
(punch)

K-4
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8019

L
(punch)

K-1
(punch)

K-1
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8020

L
(plain)

K-2
(plain)

K-2
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8020

L
(plain)

K-1
(plain)

K-1
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8021

L
(plain)

K-2
(plain)

K-2
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8021

L
(plain)

K-1
(plain)

K-1
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8022

L
(punch)

HL1
(punch)

HL1
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8022

L
(punch)

HL
(punch)

HLh
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8023

L
(punch)

K-2
(punch)

K-2
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY
KITCHEN

8023

L
(punch)

K-3
(punch)

K-3
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8023

L
(punch)

K-1
(punch)

K-1
(punch)

D
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8024

L
(punch)

K-1
(punch)

K-1
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8024

L
(punch)

K-2
(punch)

K-2
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8024

L
(punch)

K-4
(punch)

K-4
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8024

L
(punch)

K-3
(punch)

K-3
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8025

L
(punch)

K-1
(punch)

K-2
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY
KITCHEN

8026

L
(punch)

K-1
(punch)

K-1
(punch)

L
(punch)

12X18 GLOSSY

KITCHEN

8028

L
(punch)

K-1
(punch)

K-1
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8028

L
(punch)

K-2
(punch)

K-2
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8030

L
(punch)

K-1
(punch)

K-1
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY
KITCHEN

8032

L
(plain)

K-1
(plain)

K-1
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8032

L
(plain)

K-2
(plain)

K-2
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8032

L
(plain)

K-3
(plain)

K-3
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8032

L
(plain)

K-4
(plain)

K-4
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8032

L
(plain)

K-5
(plain)

K-5
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8032

L
(plain)

K-6
(plain)

K-6
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8032

L
(plain)

K-7
(plain)

K-7
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8032

L
(plain)

K-8
(plain)

K-8
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8032

L
(plain)

K-9
(plain)

K-9
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8032

L
(plain)

K-10
(plain)

K-10
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY
KITCHEN




8032

L
(plain)

K-11
(plain)

K-11
(plain)

L
(plain)



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8032

L
(plain)

K-12
(plain)



K-12
(plain)



L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8032

L
(plain)

K-13
(plain)

K-13
(plain)

L
(plain)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8033

L

(punch)

HL2

(punch)

HL2

(punch)

L

(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8033

L
(punch)

K-3
(punch)

K-3
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8033

L
(punch)

K-4
(punch)

K-4
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8033

L

(punch)

HL1

(punch)

HL1

(punch)

L

(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8034

L
(punch)

K-2
(punch)

K-2
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8034

L
(punch)

K-3
(punch)

K-3
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8034

L
(punch)

K-4
(punch)

K-4
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY

KITCHEN

8034

L
(punch)

K-5
(punch)

K-5
(punch)

L
(punch)



HD



rAn
Dom



12X18 GLOSSY
KITCHEN



8034

L
(punch)

K-1
(punch)

K-1
(punch)

L
(punch)

